

Συγχαρητήρια για το νέο σας πλυντήριο!

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε όλα τα πλεονεκτήματα του μηχανήματός σας και να το χρησιμοποιήσετε με τον τρόπο που θέλετε.



Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων για πρώτη φορά. Περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση. Ο σωστός χειρισμός συμβάλλει στην αποτελεσματική, ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον χρήση, και ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία του. Παρακαλούμε όπως φυλάξετε την απόδειξη αγοράς για τη διατήρηση τυχόν αξιώσεων εγγύησης.

Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει επίσης οδηγίες για τη ρύθμιση της εφαρμογής SmartHome App «MSmartHome».

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης είναι γενικές. Αυτό σημαίνει: Ορισμένες λειτουργίες ισχύουν για το μηχανήμα σας, ενώ άλλες όχι. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την περαιτέρω εξέλιξη και βελτίωση των τύπων και των μοντέλων των μηχανημάτων μας. Ως εκ τούτου, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά και τα αξεσουάρ όλων των τύπων και μοντέλων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ψηφιακή μορφή και να ανακαλύψετε άλλα προϊόντα στην ιστοσελίδα μας www.midea.com
Ελπίζουμε να ευχαριστηθείτε τη χρήση του μηχανήματός σας.

Επεξήγηση των συμβόλων



Κίνδυνος

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ατόμων, λόγω εξαιρετικά εύφλεκτου αερίου.



Προειδοποίηση ηλεκτρικής τάσης

Το προειδοποιητικό σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία των ατόμων, λόγω της τάσης.



Προειδοποίηση

Η προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει έναν κίνδυνο μεσαίου επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



Προσοχή

Η προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει έναν κίνδυνο με χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε ήπιο ή μέτριο τραυματισμό.



Ειδοποίηση

Η προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. ζημιά σε ιδιοκτησία), αλλά όχι κίνδυνο.



Τηρείτε τις οδηγίες

Οι σημειώσεις με αυτό το σύμβολο υποδεικνύουν ότι πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας.



Τηρείτε τις οδηγίες

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο τεχνικός σέρβις πρέπει να χειρίζεται και να συντηρεί τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3	4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	37
1.1 Οδηγίες Ασφαλείας	3	4.1 Καθαρισμός και Φροντίδα	37
2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	11	Καθαρισμός του Καμπίνας.....	37
2.1 Περιγραφή Προϊόντος	11	Καθαρισμός του Τυμπάνου.....	37
Αξεσουάρ.....	11	Καθαρισμός του Στεγανωτικού Συνδέσμου και του Γυαλιού της Πόρτας	37
2.2 Εγκατάσταση.....	12	Καθαρισμός του Φίλτρου Εισόδου	38
Περιοχή εγκατάστασης.....	12	Καθαρισμός του Διανομέα Απορρυπαντικού.....	39
Αφαίρεση της συσκευασίας του μηχανήματος.....	13	Καθαρισμός του Φίλτρου Αντλίας Αποστράγγισης	40
Αφαίρεση κοχλίων μεταφοράς	13	Επείγουσα Απελευθέρωση Πόρτας	41
Οριζοντιοποίηση του μηχανήματος.....	14	4.2 Αντιμετώπιση Προβλημάτων	42
Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού	14	4.3 Εξυπηρέτηση πελατών	43
Σωλήνας Αποστράγγιξης.....	14	5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	44
Αφρώδες Σφουγγάρι	15	6 ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	45
3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.....	16	7 ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	51
3.1 Γρήγορο Εκκίνηση.....	16		
Βαθμονόμηση.....	16		
3.2 Πριν Από Κάθε Πλύση	19		
3.3 Διανομέας Απορρυπαντικού	20		
Σύσταση Απορρυπαντικού	21		
3.4 Πίνακας Ελέγχου.....	22		
3.5 Οθόνη	23		
3.6 Προγράμματα	24		
3.7 Επιλογή.	33		

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και για υφάσματα κατάλληλα για πλύσιμο και στέγνωμα για οικιακή χρήση. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση και δεν προορίζεται για ενσωματωμένη χρήση. Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη χρήση. Ο παραγωγός δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που μπορεί να προκύψουν από αυτόν.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα;
 - Αγροτικές κατοικίες;
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και παρόμοια οικιακή χρήση;
 - περιβάλλον τύπου bed and breakfast;
 - Χώροι κοινής χρήσης σε πολυκατοικίες ή σε κοινόχρηστα πλυντήρια.

■ 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες για την ασφάλεια και ακολουθήστε τις αυστηρά για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης, ηλεκτροπληξίας και για να αποφύγετε ζημιές, σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, ακυρώνεται οποιαδήποτε εγγύηση.

Προειδοποίηση!

Αυτός ο συνδυασμός συμβόλων και σηματοδοτικής λέξης υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εκτός εάν αποφευχθεί.

Προσοχή!

Αυτός ο συνδυασμός λέξης συμβόλου και σήματος υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρούς ή μικρούς τραυματισμούς ή ζημιά σε περιουσία και στο περιβάλλον.

Σημείωση!

Αυτός ο συνδυασμός συμβόλων και σηματοδοτικής λέξης υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρούς ή μικρούς τραυματισμούς.

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προειδοποίηση!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από τον υπεύθυνο επισκευής ή παρομοίως πιστοποιημένα άτομα για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Εάν το μηχάνημα είναι κατεστραμμένο, δεν πρέπει να λειτουργεί εκτός εάν επισκευαστεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσης, εφόσον έχουν λάβει την απαραίτητη καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται απο παιδιά χωρίς κάποια επίβλεψη.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά ηλικίας 3 ετών και κάτω πρέπει να κρατούνται μακριά από τη συσκευή ή να παρακολουθούνται συνεχώς.
- Τα ζώα και τα παιδιά μπορούν να ανέβουν στο μηχάνημα. Ελέγξτε το μηχάνημα πριν από κάθε λειτουργία.
- Μην ανεβαίνετε και μην κάθεστε στη συσκευή.

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ

- Όλες οι ουσίες για την πλήυση πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.
- Μην εγκαταστήσετε το μηχάνημα σε δάπεδο χαλιών.
- Η απόφραξη των ανοιγμάτων από ένα χαλί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα.
- Κρατήστε τη συσκευή καθαρή από πηγές θέρμανσης και άμεσο ηλιακό φως για να αποφύγετε τη διάβρωση πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρά περιβάλλοντα ή χώρους που περιέχουν εκρηκτικό ή καυστικό αέριο. Σε περίπτωση διαρροής νερού ή παφλασμών αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει στον αέρα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από πόρτα με κλειδαριά, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από εκείνη του στεγνωτηρίου ρούχων.
- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χώρους με θερμοκρασία κάτω των 5°C. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε μέρη του. Εάν είναι αναπόφευκτο, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποστραγγίσει πλήρως το νερό από τη συσκευή μετά από κάθε χρήση (βλ. «Συντήρηση - Καθαρισμός φίλτρου αντλίας αποστράγγισης») για να αποφύγετε ζημιές από παγετό.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι ή ουσίες σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή.

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα μπουλόνια μεταφοράς πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά.
- Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μία βαλβίδα εισαγωγής και μπορεί να συνδεθεί μόνο με την παροχή κρύου νερού.
- Η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση.
- Πριν το πλύσιμο των ρούχων για πρώτη φορά, το προϊόν πρέπει να λειτουργεί μία φορά σε όλες τις διαδικασίες χωρίς ρούχα στο εσωτερικό. Πριν από τη χρήση του στεγνωτηρίου ρούχων, το προϊόν πρέπει να βαθμονομηθεί.
- Μην τοποθετείτε υπερβολικά βαριά αντικείμενα στη συσκευή, όπως δοχεία νερού ή συσκευές θέρμανσης.
- Τα νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα παλιά σετ σωλήνων δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν.
- Μέγιστη πίεση εισόδου νερού 1 MPa. Ελάχιστη πίεση εισόδου νερού 0,05 MPa.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί από το μηχάνημα, μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από ασφάλεια που πληροί τις τιμές στον πίνακα «Τεχνικές προδιαγραφές». Η εγκατάσταση γείωσης πρέπει να γίνει από

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Οι συνδέσεις νερού και ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.

Προειδοποίηση!

- Μην χρησιμοποιείτε πολλαπλά βύσματα ή καλώδια επέκτασης.
- Η συσκευή δεν πρέπει να διαθέτει εξωτερική συσκευή εναλλαγής, όπως χρονοδιακόπτη ή συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά.
- Μην τραβάτε το βύσμα από την πρίζα εάν υπάρχει εύφλεκτο αέριο.
- Μην βγάζετε ποτέ το βύσμα ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Πάντα τραβάτε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν χρησιμοποιείται.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

- Ελέγξτε τις συνδέσεις των σωλήνων εισόδου νερού, της βρύσης νερού και του εύκαμπτου σωλήνα εξόδου για πιθανά προβλήματα λόγω αλλαγών στην πίεση του νερού. Εάν οι συνδέσεις χαλαρώσουν ή διαρρεύσουν κλείστε τη βρύση νερού και επισκευάστε την.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πριν τοποθετηθούν σωστά οι σωλήνες και οι εύκαμπτοι σωλήνες από εξειδικευμένα άτομα.
- Η γυάλινη πόρτα μπορεί να ζεσταθεί πολύ κατά

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

τη διάρκεια της λειτουργίας. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από το μηχάνημα ενώ λειτουργεί. Οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου και εξόδου νερού πρέπει να εγκατασταθούν με ασφάλεια και να μην υποστούν ζημιά.

- Διαφορετικά, μπορεί να συμβεί διαρροή νερού.
- Μην αφαιρείτε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης ενώ υπάρχει ακόμα νερό στη συσκευή. Ενδέχεται να διαρρεύσουν μεγάλες ποσότητες νερού και υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω ζεστού νερού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτους, εκρηκτικούς ή τοξικούς διαλύτες. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη και αλκοόλ κλπ. σαν απορρυπαντικά. Επιλέξτε μόνο απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλυντήριο ρούχων.
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν αδειάσει όλες οι θήκες. Αιχμηρά και άκαμπτα αντικείμενα όπως νομίσματα, καρφίτσες, καρφιά, βίδες, πέτρες κ.λπ. μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε αυτό το μηχάνημα.
- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τις θήκες, όπως αναπτήρες και σπίρτα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Ξεπλύνετε καλά τα αντικείμενα που έχουν πλυθεί στο χέρι.
- Είδη που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ακετόνη, αλκοόλ, βενζίνη, κηροζίνη, καθαριστικά κηλίδων, τερεβινθίνη, κεριά και αφαιρούμενα κεριά πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό με επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού πριν στεγνώσουν στη συσκευή.

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Τα αντικείμενα που περιέχουν αφρώδες καουτσούκ (αφρώδες λάτεξ), τα σκουφάκια ντους, τα αδιάβροχα υφάσματα, τα αντικείμενα με επένδυση από καουτσούκ και τα ρούχα ή μαξιλάρια με μαξιλάρια από αφρώδες καουτσούκ δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο.
- Στις οδηγίες συνιστώνται μαλακτικά υφασμάτων ή παρόμοια προϊόντα. Μην προσπαθείτε ποτέ να ανοίξετε δυνατά την πόρτα.
- Η πόρτα θα ξεκλειδωθεί λίγο μετά το τέλος ενός κύκλου.
- Μην κλείσετε την πόρτα με υπερβολική δύναμη. Εάν είναι δύσκολο να κλείσετε την πόρτα, ελέγξτε αν τα ρούχα έχουν εισαχθεί και διανεμηθεί σωστά.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή και κλείστε τη βρύση πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση και μετά από κάθε χρήση.
- Ποτέ μην ρίχνετε νερό πάνω από τη συσκευή για καθαρισμό. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Οι επισκευές πραγματοποιούνται μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή από άτομα με παρόμοια εξειδίκευση προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Ο παραγωγός δεν θα είναι υπεύθυνος για ζημίες που προκαλούνται από την παρέμβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- Πριν από τη μεταφορά:
 - Τα μπουλόνια πρέπει να επανεγκαθίστανται στη μηχανή από εξειδικευμένο άτομο;
 - Το συσσωρευμένο νερό αποστραγγίζεται από το

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

μηχάνημα.

- Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Μεταφέρετε με προσοχή. Μην κρατάτε ποτέ κανένα προεξέχον τμήμα του μηχανήματος κατά την ανύψωση. Η πόρτα του μηχανήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χειρολαβή.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απόρριψη παλαιών συσκευών
(Μόνο για τις χώρες της ΕΕ)

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Η οδηγία παρέχει το πλαίσιο για την πανευρωπαϊκή ανάκτηση και ανακύκλωση αποβλήτων εξοπλισμού.



Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα!

Ως κατασκευαστής, εξασφαλίζουμε φιλική προς το περιβάλλον επεξεργασία και ανακύκλωση των παλαιών συσκευών στο πλαίσιο της ευθύνης του προϊόντος. Τα προϊόντα μας είναι καταχωρημένα στις αρχές για τις ηλεκτρικές συσκευές και τις συσκευασίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την απόρριψη, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, το δημοτικό συμβούλιο ή (εξειδικευμένο) κατάστημα λιανικής πώλησης. Κατά την ανάπτυξη νέων

συσκευών, δίνουμε προσοχή στην υψηλή ανακυκλωσιμότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών. Τα υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης επιτυγχάνονται μέσω του συστήματος ανάκτησης, με σκοπό να μειωθεί η επιβάρυνση των χώρων απόρριψης αποβλήτων και του περιβάλλοντος. Μαζί, συμβάλλουμε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

